



beyond acoustic wired 2S Instruction Manual



It can make sounds ranges larger, 3D tone and unique compression by using vacuum tube amplifications. Equipped with 3(treble, middle and bass) band equalizer, shift switch and lift switch. It equipping canonoutput can run balanceoutput as D.I.

External Control



- 1. トレブルノブ
- 2. ミドルノブ
- 3. ベースノブ
- 4. ゲインノブ
- 5. リフトスイッチ
- 6. シフトスイッチ
- 7. フットスイッチ

| | |
|-----------|--|
| サイズ | 約 W94.0mm x D119.5mm x H80.0mm |
| 重量 | 約 385g |
| 電源 | 入力電圧 DC9V (2.1mmDCジャック センターマイナス) |
| 消費電流 | 約190mA |
| 入出力端子 | 6.3mmモノラルジャック |
| 入力インピーダンス | 約1M Ω |
| 出力インピーダンス | アンバランス出力(モノラルジャック) 約1K Ω バランス出力(XLRコネクタ Hot/Cold-GND間) 約250 Ω |

注意

- +既定の入力電圧DC9（センターマイナス）以外の電源を使わないで下さい。
- +真空管ヒーターはフットスイッチオン/オフに関わらず通電されます。
使用しないときは、電源を外していただきますようお願いします。
- +電源接続後、真空管ヒーターが温まるまで出力が安定しません（室温で数秒程度）。